Thermo Recorder



機器名	本体を識別するための名	前を入力します	
LAN 通信用 パスワード	ネットワーク経由で本体 現在値モニタ利用時(に接続する際のパスワ _{使ってみよう} 参照)に	ードを入力します。 必要になります。
T RT_RS-13NM 197	キューティリティ		
ファイルの 損伤	の ヘルプ(M)		
US8による設定 水 基本動作設定 時長	ットワーク経由の設定 112定 記録設定 送信テスト		
本体設定	権総名	RT-13N_EF71E555 ESDEC/ME	

	201 917 432 /42	- 11	ボタン操作のロック
	記録デール送信設定	- 1	
	BEFF F F PROBERING		

RT_RS-13NM 設定ユーラ	イリティ			
ファイルの 操作(0) へ	レプ(H)			
バタによる設定 ネットワー	ク経由の設定			
基本動作設定 時刻設定	記録設定 送信テスト			
時知定	現在時刻の設定 積極の現在時刻 200 ③ パソコンの時刻を設定する ④ 指定する時刻を設定する 時間に関する設定	9-01-01 21:08:03 2009/01/01	21.00.19	設定価の送信
	タイムゾーン 日付書式 自動補正		(UTC+09:00) 大阪、市 2012-03-01 ON	し限、東京

KT_RS-13NM 設定ユ	ーティリティ		
ファイル(F) 操作(0)	ヘルプ(H)		
US8による設定 ネット	フーク経由の設定		
基本動作設定 時刻設計	記録設定 送信テスト		
本体設定	DHCP	ON	
ネットワーク設定	TCPボート番号 HTTPボート番号	62500	
Web Viewer 設定	県線LANチャンネル番号	目動	
現在使送信設定	無線LAN SSID	wifi_eseec_office	
警報設定	Pre Shared Key	HPA 15P	
記録データ送信設定			
設定一覧			

1 RT_RS-13NM 設定ユー	-7-197-1 🕞 🛪 -
ファイル(F) 操作(0)	00510
US8による設定 ネットC 基本動作設定 時刻設定	- ク経曲の設定 22時12章 送信デスト
12:012:2	記録現定 アジャストメント設定 記録環境 10 min. ・ ※ 節時スタート このチャンネルを講覧する ②予約スタート 2009.01.02 ・ 34000 ※ ② 点で調整 ・・・・
	Ch.2 □このデャンネルを調整する 調整軸(℃) 調整軸(℃) ⊕ 1点で調整 ···->
	記録は、記録語言の記憶
己録間隔	記録間隔を選択します
記録開始方法	即時スタート・・・[記録開始]ボタンをクリックしたタイミングで記録を開始します 予約スタート・・・指定した時刻に記録を開始します
温度単位	温度単位を選択します

使ってみよう



「細口242(A)

す。

3.[ファイル]メニューより[印刷プレビュー]を選択します。 印刷イメージを確認します。必要に応じて手順2.に戻り、グラフの縦 横比を変更します。

記録データをパソコンに吸い上げる

- 以下の条件下にあるとき、記録データは下記フォルダに自動的に保存されます。 ・現在値モニタの[現在値取得設定]で"記録データを取得する"にチェックを入れている ・現在値モニタを起動している 本体が記録中である
- ドキュメント/マイドキュメント内 "ESPEC MIC Corp¥ 現在値モニタ ¥RT_RS-13NM¥Archive" フォルダ

ファイル(三) 解集(正) 表示(公) ジー	*0) ~rJ00				
整理・ 共有・ 新しいフォル	9-				E • 3 0
宝 お判に入り	ドキュメント ライブラリ wdwa				超べ離れ: フォルダー・
■ デスクトップ	58	更新日時	89	94X	
	RT-13%_EF710123(EF710123)-20090	2013/03/07.14:15	SelViewer	45.83	
	RT-13N_EF710123(EF710123)-20090	2013/03/07 14:24	SelViewer	45.63	

ファイルは月単位で作成され、記録間隔ごとに更新されます(1分未満の場合は1分)。 現在値モニタを起動していなかった間の記録データは、次回起動時に自動的に吸い上げら れます。ただし本体内に存在しない記録データは、吸い上げることができません。 パソコンを起動することなく、自動で記録データを送信することができます。詳しい操作 方法は[操作ガイド]-[便利な機能]をご覧ください。

記録データの自動保存先を変更するには

1.現在値モニタを起動し、[設定]-[オプション]メニューを選択します。 2. 「参照] ボタンよりデータの保存フォルダの指定をします。設定が完了 したら [OK] ボタンで確定します。



記録データを表示する

記録データを開く

1. 記録データのファイルをダブルクリックします。

2. 温度・湿度グラフが起動し、グラフが表示されます。

記録データを印刷する

1. 記録データをグラフで開きます。

2. グラフウィンドウのサイズを変更して、グラフ表示の縦横比を調整しま



4.[印刷]ボタンより印刷を開始します。





Tips DHCP について

DHCP(IP アドレス自動割当)を使 用する場合、本体に割り当てられた IP アドレスが変わることがあります。 主に Web ブラウザで現在値のモニタ リングを行う場合には、本体に固定 IP アドレスを割り当てることをおす すめします。



モニタリングする本体の IP アドレスが必要

Web BACED Web Storage

► ##EZELGS/E218

► BADYF

/RS-13NM for Wind



操作ガイド: 画面・イラストを使ったわかりやすい解決策や、 よくある質問など、本書に記述されていない詳し



ソフトウェアとファームウェアのアップデート情報を確認できます。